

Sede di Rio Nuovo – Aula 4, 5, 6 e 7 (primo piano)

Attrezzature multimediali – istruzioni per l'utilizzo

(N.B. Per tutte le fonti audio: i volumi dei microfoni e dell'audio da PC in dotazione all'aula sono preregolati e ottimizzati. E' comunque possibile aumentare o diminuire il volume generale di amplificazione di tutte le fonti utilizzando la rotellina VOLUME sulla tastiera nel rack).

UTILIZZO DEL MICROFONO DA TAVOLO

- 1 - premere il tasto **CC** sulla tastiera nel rack per attivare l'amplificazione audio.
- 2 - premere l'interruttore sulla basetta per attivare e silenziare, alternativamente, il microfono. Il LED si accende quando il microfono è attivato. Al termine, premere il tasto **OFF** sulla tastiera nel rack.

UTILIZZO DEL RADIOMICROFONO A SPILLA

- 1 - premere il tasto **CC** sulla tastiera nel rack per attivare l'amplificazione audio.
- 2 - aprire il portellino del trasmettitore e accenderlo, tenendo premuto per almeno 2 secondi il pulsante di sinistra **ON/OFF**.
- 3 - fissare il microfono, utilizzando la sua pinzetta, in modo che si trovi ad una distanza di circa 20 cm. dalla bocca, in direzione della medesima.
- 4 - al termine, aprire il portellino del trasmettitore e spegnerlo, tenendo premuto per almeno 2 secondi il pulsante di sinistra **ON/OFF** ; premere poi il tasto **OFF** sulla tastiera nel rack.

VIDEOPROIEZIONE DA COMPUTER

- 1 - far scendere lo schermo usando l'interruttore sulla parete dietro alla cattedra.
 - 2 - accendere il PC dell'aula, e seguire le istruzioni specifiche che si trovano nella valigetta.
 - 3 - premere il tasto **ON** sulla tastiera nel rack.
- Al termine, premere il tasto **OFF** sulla tastiera nel rack e far risalire lo schermo.

VIDEOPROIEZIONE DA COMPUTER "OSPITE" VIA CAVO HDMI

- 1 - far scendere lo schermo usando l'interruttore sulla parete dietro alla cattedra.
 - 2 - scollegare il cavo HDMI dal PC di aula, prestando la massima attenzione per non deteriorarlo.
 - 3 - accendere il PC "ospite" da collegare, e seguire le istruzioni specifiche che si trovano nella valigetta.
 - 4 - collegare il PC "ospite" al cavo HDMI, prestando la massima attenzione per non deteriorarlo.
 - 5 - premere il tasto **ON** sulla tastiera nel rack.
- Al termine, premere il tasto **OFF** sulla tastiera nel rack, ricollegare il cavo HDMI al PC di aula e far risalire lo schermo.

VIDEOPROIEZIONE DA COMPUTER "OSPITE" VIA CAVO VGA

- 1 - richiedere un cavo di collegamento VGA e audio alla portineria.
 - 2 - far scendere lo schermo usando l'interruttore sulla parete dietro alla cattedra.
 - 3 - accendere il PC "ospite" da collegare, e seguire le istruzioni specifiche che si trovano nella valigetta.
 - 4 - collegare i cavi VGA e audio al PC "ospite" e alle prese disponibili sul box da tavolo. Prestare la massima attenzione per non deteriorarli.
 - 5 - premere il tasto **ON** e dopo il tasto **PC** sulla tastiera nel rack.
- Al termine, premere il tasto **OFF** sulla tastiera nel rack, ricollegare i cavi VGA e audio al PC di aula e far risalire lo schermo.

Per regolare il volume di amplificazione da PC utilizzare prioritariamente la regolazione di volume del PC (simbolo con altoparlante in basso a destra e barra di regolazione).

In caso, agire sulla rotellina **VOLUME** sulla tastiera nel rack.